


AIRWORKS®

THE AIR COMFORT COMPANY
POUR LE CONFORT DE VOTRE ENVIRONNEMENT


READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Oscillating Parabolic Radiant Heater



PBH1000

CUL 110671



PSH1000

Model: PBH1000 and PSH1000

OPERATION MANUAL

rev. 08/01

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce risk of fire, electric shock, and injury to persons or property, including the following:


1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 ft. (0.9 m) from the front and top of the heater and keep them away from the sides and rear.
3. Extreme caution and reasonable supervision is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
4. Always unplug heater when not in use.
5. **Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner.**
6. Do not use outdoors.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
8. **Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic area where it will not be tripped over.**
9. To disconnect the heater, turn controls to "OFF", then remove the plug from outlet.
10. Connect to properly polarized outlets only.
11. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire, or damage the heater.
12. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
13. **A heater has hot or arcing or sparking pads inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.**
14. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, injury to persons or other damage to property.
15. To prevent overload and blown fuses, be sure that no other appliance is plugged into the same outlet (receptacle) or into another outlet (receptacle) wired into the same circuit.
16. It is normal for the heater's plug and cord to feel warm to the touch. A plug or cord, which becomes hot to the touch or becomes distorted in shape may be a result of a worn electrical outlet. Worn outlets or receptacles should be replaced prior to further use of the heater. Plugging heater into a worn outlet/receptacle may result in overheating of the power cord or fire.
17. Ensure the heater is on a stable, secure surface to eliminate the potential of tipping it over.
18. **We do not recommend use of an extension cord as it may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord should be No. 14 AWG minimum size and rated not less than 1875 watts, and has to be used only for supplying power to this heater.**
19. Be sure that the plug is fully inserted into appropriate receptacle. Please remember that receptacles also deteriorate due to aging and continuous use: check periodically for signs of overheating or deformations evidenced by the plug. Do not use the receptacle and CALL your electrician.
20. Check that neither the appliance nor the power cable has been damaged in any way during transportation.
21. Make sure that no pieces of polystyrene or other packaging material have been left between one element of the appliance and another. It may be necessary to pass over the appliance with a vacuum cleaner.
22. When switching on the appliance for the first time, allow it to run at full power for about ten minutes to get rid of the unpleasant smell. Make sure that the room in which the appliance is located is well ventilated during this operation.

CAUTION: To prevent electric shock match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ASSEMBLY:

Insert Heater Head (1) into shaft of Heater Base (2) matching holes for screws. Insert screws and tighten.



OPERATING INSTRUCTIONS

1. Plug into any 120V, 60Hz, AC source (see important safeguards regarding use of extension cords).
2. Your heater is equipped with button controls conveniently placed on the base of the fan:

Off	I	Off
On	II	On
OSCILLATION	TEMPERATURE	POWER

3. The red On/Off Indicator light is also conveniently located on the base of the fan making it easily visible.
4. Select the POWER button to turn the fan On and Off.
5. The TEMPERATURE button allows you to select either I (700 watts) or II (1400 watts).
6. The OSCILLATION button allows you to turn this feature On or Off. This heater has an oscillating angle of 75°
7. HEIGHT ADJUSTMENT: Height can be adjusted up to 38" (96cm) by turning the thumb screw on the column (PSH1000 only).

SPECIFICATIONS

Power Supply		120 volts AC, 60Hz
Power Consumption		1400 Watts (Max.)
Heat Output		4800 BTU/Hr (Max.)
Dimensions	PBH1000	54.6 x 36.5 x 36 cm /21.25 x14.25 x14"
	PSH1000	54 x 36 x 36 cm /21 x 14 x 14 po
Weight		8.8 lbs./4 kg.

SAFETY

1. Your heater is fitted two safety devices: Thermal Protection switches off the heater in the event of overheating or malfunction and a Tip-Over Switch turns the heater off if the heater is accidentally knocked over. To reset, turn off or unplug the appliance and allow to cool for at least 10 minutes. If overheating or malfunctions continue, return the heater to an Approved Service Agent for examination.
2. To move heater from room to room use the Cool Touch Carry Handle located at the back of the heater.

CARE & CLEANING

1. Always disconnect the cord from the electrical outlet when cleaning your heater.
2. Light accumulated dust may be removed from the heater with a soft cloth or vacuum cleaner using the dusting brush attachment. Interior dust can often be removed by using a vacuum cleaner in its blower mode with a crevice tool attachment.
3. Wipe the exterior surfaces of the heater occasionally with a cloth moistened (not dripping wet) with a solution of mild detergent and water. Dry the case thoroughly with a soft dry cloth before operating the heater. **CAUTION:** Do not allow water to run into the interior of the heater as this could create a fire or electric shock hazard.
4. The motor is factory lubricated for life and will require no further lubrication.
5. No other user maintenance is required or recommended. If service is required, send your heater to the nearest authorized service depot.
6. Store heater in a clean dry place when not in use.

REMEMBER, portable electric heaters are designed for spot heating or as a supplementary heat source. They are not intended to be the main source of heat during the normal heating season.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

Note: There may be a trace of smoke or odour when unit is first operated. Do not be alarmed. This indicates that a drop of oil fell on the heating coil during the manufacturing process. It will quickly evaporate and should not re-occur.



LIMITED WARRANTY

The product you have purchased is warranted by the manufacturer for three years from the date of original purchase against defects in workmanship and/or materials. Parts that prove to be defective during the three year period will be either repaired or replaced at our option. The right is reserved by the manufacturer to replace the whole product in lieu thereof.

SHOULD ELECTRICAL OR MECHANICAL REPAIR BECOME NECESSARY DURING THE WARRANTY PERIOD SEND THE UNIT VIA PARCEL POST TO THE ADDRESS BELOW. A COPY OF PROOF-OF-PURCHASE MUST BE SENT ALONG WITH YOUR APPLIANCE.

This warranty does not apply if the damage occurs because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, unauthorized repairs made or attempted, or use of the product in commercial service.

THIS LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND EXCLUDES ALL LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER.

A PRODUCT OF
SUPER ELECTRIC CO. (CANADA) LTD.
500 ESNA PARK DRIVE, MARKHAM (TORONTO) CANADA L3R 1H5
Phone: 905-415-1700 Fax: 905-415-9098 E-Mail: super@fanblade.com

PRINTED IN CHINA

WARRANTY APPLIES ONLY IN CANADA

AIRWORKS[®]

THE AIR COMFORT COMPANY
POUR LE CONFORT DE VOTRE ENVIRONNEMENT

OWNER REGISTRATION CARD

Thank you for purchasing this Airworks product. Please fill out this form and return it by mail or e-mail this information to super@fanblade.com so that we can register your purchase.

NAME: _____

ADDRESS: _____ CITY _____ PROV _____ PC _____

PHONE NO. _____ E-MAIL: _____

MODEL#: _____ DATE OF PURCHASE _____

STORE NAME: _____



FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DU TITULAIRE

Merci d'avoir acheté un produit Airworks. Veuillez s'il vous plaît remplir ce formulaire et le retourner par la poste ou par courrier électronique à l'adresse super@fanblade.com afin que nous puissions enregistrer votre achat.

NOM : _____

ADDRESS: _____ VILLE: _____

PROVINCE _____ CODE POSTAL _____

TÉLÉPHONE: _____ COURRIEL: _____


MODÈLE: _____ DATE D'ACHAT: _____

MAGASIN:


AIRWORKS[®]
THE AIR COMFORT COMPANY
POUR LE CONFORT DE VOTRE ENVIRONNEMENT

LIRE ET GARDER CES INSTRUCTIONS

Chaufferette Radiante Oscillante Parabolique



PBH1000



PSH1000

CUL 110671

Modèle: PBH1000 et PSH1000
INSTRUCTIONS IMPORTANTES

rév. 08/01

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des mesures de sécurité de base doivent être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, de blessures corporelles et de dommages aux biens incluant ce qui suit:

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser la chauffeuse.
2. Cet appareil est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter des brûlures, ne pas laisser la peau toucher aux surfaces chaudes. Garder les matières combustibles, tels que meubles, oreillers, literie, papier, vêtements et rideaux au moins 3 pieds (0.9m) du devant, du haut, des côtés et de l'arrière de l'unité.
3. Des précautions extrêmes et une surveillance satisfaisante sont nécessaires si l'appareil est utilisé par ou près des enfants ou des invalides ou lorsqu'il est utilisé sans surveillance.
4. Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Ne pas utiliser l'unité si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas convenablement ou s'il a été échappé ou endommagé de façon quelconque.
6. Ne pas utiliser à l'extérieur.
7. Ne pas utiliser cet appareil dans les salles de bain, buanderies et endroits semblables. Ne jamais placer l'unité à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou autre conteneur d'eau.
8. Ne pas faire passer le cordon sous le tapis. Ne pas couvrir avec des carpettes, tapis de passage ou articles semblables. Eloigner le cordon du va-et-vient où les gens pourront trébucher sur le cordon.
9. Pour déconnecter l'unité, mettre les commandes à la position ARRÊT et enlever la fiche de la prise de courant.
10. Connecter proprement aux prises de courant polarisées seulement.
11. Ne pas insérer ou permettre des objets étrangers à pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'échappement car ceci pourrait causer un choc électrique, un incendie ou des dommages à l'appareil.
12. Pour prévenir une possibilité d'incendie, ne pas bloquer les entrées d'air ou ouvertures d'échappement de façon quelconque. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, telles qu'un lit, car les ouvertures pourraient être bloquées.
13. Des pièces chaudes projetant des étincelles se trouvent à l'intérieur de l'appareil. Ne pas l'utiliser dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou entreposés.
14. Utiliser cet appareil seulement tel que décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut causer un incendie, un choc électrique, des blessures corporelles ou de dommages aux biens.
15. Pour prévenir surchargement et sautement des fusibles, être certain qu'il n'y a pas d'autre appareil qui, soit branché à la même prise de courant, soit branché à une autre prise mais cette prise s'est liée au même circuit.
16. C'est normal d'avoir la fiche et le cordon du radiateur chaud au toucher. Une fiche ou un cordon qui devient très chaud au toucher ou déformé peut être le résultat d'une prise de courant usée. Les prises de courant usées devraient être remplacées avant d'utiliser l'appareil. Brancher l'unité à une prise usée pourrait aboutir au surchauffement du cordon alimentaire ou risque d'incendie.
17. S'assurer que l'appareil soit placé sur une surface stable et sûre afin d'éliminer le risque d'être renversé.
18. Ne pas utiliser un cordon de rallonge parce qu'il pourrait surchauffer et causer un risque d'incendie. Pourtant, s'il est nécessaire d'utiliser un cordon de rallonge, utiliser un cordon No 14 AWG au minimum et d'au moins 1875 watts. Ce cordon doit être utilisé seulement pour alimenter l'unité.


19. S'assurer que la fiche est complètement insérée d'une façon appropriée à la prise. Les prises de courant se détériorent avec le temps et l'utilisation continue, vérifier périodiquement s'il y a des signes de surchauffement ou déformation de la fiche. S'il y en a, ça prouve que la prise est usée. Ne pas utiliser cette prise et appeler votre électricien.
20. Vérifier que ni l'appareil ni le cordon alimentaire est endommagé de façon quelconque pendant le transport.
21. S'assurer qu'aucune pièce de polystyrène ou de matériel d'emballage ait été laissée entre un élément et un autre. Il est peut être nécessaire de passer l'aspirateur sur l'appareil.
22. Lorsque vous mettez en marche l'appareil pour la première fois, faites le fonctionner au maximum pendant environ dix minutes pour débarrasser de l'odeur désagréable. S'assurer que la salle où l'appareil est placé soit bien aérée pendant cette opération. C'est complètement normal si l'appareil émet des sons de craquement lorsque vous le mettez en marche pour la première fois.

AVIS: pour prévenir le risque de choc électrique, insérer complètement la fiche à la prise de courant, la large lame de la fiche doit être correctement insérée dans la large fente de la prise.

GARDER CES INSTRUCTIONS

ASSEMBLAGE

Insérez la tête de la chaufferette (1) dans le fût de la base de la chaufferette (2) en alignant les trous pour les vis. Insérez les vis et vissez à bloc.



INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

1. Branchez l'appareil dans une prise c.a.de 120 volts, 60 Hz.
2. Votre chaufferette est munie de manoeuvres à bouton qui se trouvent à la base du chaufferette.

OFF
ON
OSCILLATION

I
II
TEMPERATURE

OFF
ON
MISE ENMARCHÉ

3. Le voyant lumineux rouge « On/Off » se trouve lui aussi bien en vue à la base du ventilateur.
4. Appuyez sur le bouton « On/Off » pour mettre le ventilateur en marche ou pour l'arrêter.

5. Le bouton « TEMPERATURE » vous permet de sélectionner la position I (700 watts) ou la position II (1 400 watts).
6. Le bouton « OSCILLATION » vous permet de choisir, ou non, cette caractéristique. L'angle d'oscillation de cette chaufferette est de 75° .
7. Réglage de l'hauteur : L'hauteur peut se régler jusqu'au 38po (96cm) en tournant la vis à papillon sur le fût (seulement PSH1000).

SPÉCIFICATIONS

Source d'alimentation		120 volts AC, 60Hz
Consommation d'électricité		4800 Watts (Max.)
Débit de chaleur		4800 BTU/par heure (Max.)
Dimension	PBH1000	54.6x36.5x36 cm /21.25x14.25x14
	PSH1000	54x36x36 cm /21x14x14
Poids		8.8 lbs./4 kg.

SÉCURITÉ

1. Votre chaufferette est munie de deux dispositifs de sûreté. Le dispositif de sûreté thermique fait arrêter la chaufferette en cas de surchauffe ou de mauvais fonctionnement. Le disjoncteur de sûreté en cas de chavirement fait arrêter la chaufferette si l'appareil tombe accidentellement. Pour remettre l'appareil en marche, placer le bouton à la position « OFF », ou tout simplement le débrancher, et le laisser refroidir au moins 10 minutes. Si le mauvais fonctionnement persiste, retourner la chaufferette à un intermédiaire de service approuvé pour la faire inspecter.
2. Pour déplacer la chaufferette d'une pièce à une autre, utiliser la poignée de sûreté qui se trouve à l'arrière de l'appareil

SOIN & NETTOYAGE

Cet appareil est construit selon les normes et spécifications du CSA et devrait donner plusieurs années de service sans problèmes.

1. Toujours débrancher la fiche de la prise du courant et permettre l'appareil de se refroidir.
2. Il est possible d'enlever les légères accumulations de poussières sur l'appareil à l'aide d'un chiffon doux ou d'un aspirateur, en utilisant la brosse à épousseter. On réussit souvent à enlever la poussière à l'intérieur en utilisant un aspirateur.
3. Essuyez de temps en temps les surfaces extérieures de l'unité à l'aide d'un chiffon humide (il ne doit pas contenir trop d'eau) et d'une solution d'eau et de savon doux. Bien essuyer le cabinet à l'aide d'un chiffon sec et doux avant de faire fonctionner l'appareil. **ATTENTION:** Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui entre à l'intérieur de l'appareil car cela entraînerait un risque d'incendie ou de secousses électriques.
4. Le moteur est graissé à vie en usine et ne requiert aucun autre graissage.
5. Mis à part les soins habituels, aucun autre entretien n'est requis. Si des réparations s'avèrent nécessaires, envoyez votre appareil au centre de service autorisé le plus proche.
6. Rangez l'appareil dans un endroit propre et sec lorsque vous ne l'utilisez pas.

RAPPELEZ VOUS: Les chaufferettes électriques portatives sont conçues pour un chauffage d'appoint ou comme source de chaleur supplémentaire. Elles n'ont pas été prévues comme source principale de chaleur au cours de la saison normale de chauffage.

NOTA: Il se peut qu'une très faible odeur ou fumée se dégage lors de la première utilisation de l'appareil. Cela n'a rien d'alarmant et signifie qu'une goutte d'huile est tombée sur l'élément chauffant pendant la fabrication de la chaufferette. Ce phénomène disparaîtra rapidement et ne devrait plus se reproduire.

GARANTIE LIMITÉE

Le produit que vous achetez est garanti par le fabricant pendant trois ans à compter de la date d'achat d'origine contre tout défaut de fabrication et de matières premières. Les pièces jugées défectueuses au cours de la période trois ans seront soit réparées, soit remplacées à notre discrétion. Le fabricant se réserve le droit de remplacer le produit en entier plutôt que ses pièces.

SI DES RÉPARATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES S'IMPOSENT AU COURS DE LA PÉRIODE DE GARANTIE, FAIRE PARVENIR L'APPAREIL AU MAGASIN OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ. PRIÈRE DE JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE FACTURE OU PREUVE D'ACHAT À L'APPAREIL.

Cette garantie sera considérée nulle et non avenue si l'appareil est endommagé par suite d'un accident, d'une manipulation ou d'un fonctionnement inapproprié, de réparations ébauchées ou effectuées par une personne non autorisée ou d'utilisation du produit à des fins commerciales.

CETTE GARANTIE LIMITÉE VIENT REMPLACER TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE Y COMPRIS LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D'APTITUDE À DES FINS PRÉCISES ET ELLE EXONÈRE LE FABRICANT DE TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES FORTUITS POUR DES RAISONS QUELCONQUES.

UN PRODUIT DE
SUPER ELECTRIQUE CO. (CANADA) LTÉE.
500 ESNA PARK DRIVE, MARKHAM, (TORONTO) ONTARIO L3R 1H5
Téléphone: 905-415-1700 Telecopier: 905-415-9098 Courriel:
super@fanblade.com

IMPRIMÉ EN CHINE

**CETTE GARANTIE N'EST VALIDE QU' AU
CANADA SEULEMENT**

A PRODUCT OF
SUPER ELECTRIC CO. CANADA) LTD.
500 ESNA PARK DRIVE, MARKHAM (TORONTO) CANADA L3R 1H5
Phone: 905-415-1700 Fax: 905-415-9098 E-Mail: super@fanblade.com

PRINTED IN CHINA

UN PRODUIT DE
SUPER ELECTRIQUE CO. (CANADA) LTÉE.
500 ESNA PARK DRIVE, MARKHAM, (TORONTO) ONTARIO L3R 1H5
Téléphone: 905-415-1700 Telecopier: 905-415-9098 Courriel:
super@fanblade.com

IMPRIMÉ EN CHINE